

## Tableau de préconisation des colles

COLLECTIONS	ECO 30 ECO 55 MERCURY CLASSIC 30 XL CLASSIC 55 XL LOOM+	ECOLAY 55 ECOLAY 70	ECO 30 ECO 55 MERCURY CLASSIC 30 XL CLASSIC 55 XL LOOM+	ECO ACOUSTIC 55
TYPE DE LVT	LVT à coller	LVT à poisser	LVT à coller Cas particulier (véranda / baie vitrée)	LVT acoustique à coller
TYPE DE COLLE	Colle permanente	Colle poissante	Colle permanente	Colle permanente
MARQUES DE COLLE PRECONISEES	<p><b>BOSTIK</b> LVT V4 / Stix A 550 / Stix A540</p> <p><b>UZIN</b> KE 66</p> <p><b>CEGECOL</b> CEGE 100 DUROCOLL</p> <p><b>WEBER</b> WEBERBOND LVT</p> <p><b>MAPEI</b> ULTRABOND ECO 4 LVT</p> <p><b>Stauf</b> D 50 / D20 / D 5</p> <p><b>Botament</b> K 530 / K572</p> <p><b>Wulf</b> Ultra-Strong Power-Tack 300</p> <p><b>Thomsit</b> K 188 S / K 190 FUK 840 / K188 E</p> <p><b>Wakol</b> D 3125 / D 3307 / D 3313</p> <p><b>F Ball</b> F44 / F46 / F48 / F49 F58</p>	<p><b>BOSTIK</b> FIX A760 TECH</p> <p><b>UZIN</b> U2100</p> <p><b>CEGECOL</b> CEGE 100 DPA</p> <p><b>WEBER</b> WEBERBOND GRIP</p> <p><b>MAPEI</b> ULTRABOND ECO FIX</p> <p><b>Stauf</b> CT Fix</p> <p><b>Wulf</b> HV9 Fixiergel</p> <p><b>Thomsit</b> K145</p> <p><b>Wakol</b> D 3110 / D 3330 / D 965</p> <p><b>F Ball</b> F44 / F49 / F58 Plus</p>	<p><b>BOSTIK</b> STIX H900 RESIST+ / Stix P596 2K / Stix P995</p> <p><b>UZIN</b> KE 68</p> <p><b>CEGECOL</b> CEGE HYDRIDE XTREM</p> <p><b>WEBER</b> WEBERBOND STAR</p> <p><b>MAPEI</b> ULTRABOND ECO MS 1</p> <p><b>Stauf</b> R105</p> <p><b>Botament</b> M 440</p> <p><b>Wulf</b> Supra Strong Multi-Strong</p> <p><b>Thomsit</b> K 195 / R 710</p> <p><b>Wakol</b> D 3319 / PU 270</p> <p><b>F Ball</b> F81 / F84</p>	<p><b>BOSTIK</b> Stix A740 Multibest</p> <p><b>UZIN</b> KE66 / KE 2000 S / KE 68</p> <p><b>Ardex</b> AF 175</p> <p><b>Kiesel</b> Octamos Starr 200 / 120 / 110 / Ocamol PU / D3</p> <p><b>MAPEI</b> ADESILEX G19 / ULTRABOND / ECO 4 LVT</p> <p><b>Stauf</b> D20 / D37/ D50 / D5 / R105</p> <p><b>Klebag</b> Klebamul DFK</p> <p><b>Wulf</b> Ultra-Strong / Super-strong / Power-Tack 100 &amp; 300</p> <p><b>Thomsit</b> K 195 / R 710 / K 188 S / K 190 F / K188E / UK 840</p> <p><b>Wakol</b> D 3318 / D 3319 / MS 552 / D 3307 / D 3320 / D 3360</p> <p><b>F Ball</b> F44 / F46 / F48 / F49 / F58</p>

Important : Ne jamais coller de LVT devant des fenêtres vitrées ou dans des zones exposées directement au soleil sans protection solaire supplémentaire.  
Cela peut provoquer une décoloration ou une dilatation excessive.