

デジタル出力風速センサ

MMS651 Data Sheet

DESCRIPTION



MMS651 は MEMS 技術を用いた小型風速センサです。16bitAD コンバータにより、高精度な風速値をデジタル値で出力します。インターフェースには I2C を採用。マイコンとの通信を行います。

MMS651 is a Wind Speed Sensor using MEMS thermopile technology. This sensor outputs a digital value, and realizes compact and high-accuracy measurement with a 16bit ADC. I2C is adopted for the interface. This sensor communicates with a microcontroller.

FEATURES

- ・ MEMS 熱式フローセンサを採用し小型高精度計測を実現
MEMS thermal flow sensor realizes compact and high-accuracy measurement
 - サイズ: 22.5(W) x 21(D) x 7(H) mm
 - Size: 22.5(W) x 21(D) x 7(H) mm
 - 適用媒体: 空気
 - Application medium: Air
 - 測定精度: $\pm 5\%$ R.D. (TBD)
 - Measurement accuracy : $\pm 5\%$ R.D. (TBD)
 - 分解能: 16bit
 - Internal digital resolution: 16bit
- ・ 風速値が直接出力されるためアプリ応用が容易
Wind speed value directly available
 - 周囲温度による影響を補正した風速値をデジタル出力
 - Ambient temperature compensated value of wind speed is output. Easy for rapid application engineering.
- ・ コネクタ接続による高い取付け自由度
Easily mountable with a connector
 - センサ専用基板の準備が不要
 - No need to prepare dedicated board for the sensor.

目次


	概要	
DESCRIPTION.....		1
FEATURES.....		1
ブロック図 BLOCK DIAGRAM.....		3
ピン配置 PIN CONFIGURATION.....		3
絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.....		4
推奨動作範囲 RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS.....		4
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS.....		4
動作特性 OPERATING CHARACTERISTICS.....		5
通信機能 COMMUNICATITION FUNCTION.....		6
外形図 DIMENSIONS.....		7
取り扱い上の注意 HANDLING PRECAUTIONS.....		8

ブロック図 BLOCK DIAGRAM



Fig.1 ブロック図 Block diagram

ピン配置 PIN CONFIGURATION



Pin No.	Pin Name
1	Vcc
2	SDA
3	SCL
4	GND

Fig. 2 ピン配置 (側面図) Pin configuration (Side view)

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(特記なき場合、周囲温度 25°C/unless otherwise specified, Ta=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Power-supply Voltage	Vcc	-0.2		4.8	V	
入出力電圧 Voltage at I/O	-	-0.3		Vcc+0.3	V	SCL, SDA 端子 SCL, SDA terminal

推奨動作範囲 RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

項目 Item	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Operating Voltage	Vcc	3.0	3.3	3.6	V	
保存温度範囲 Storage Temperature	Ts	-40		80	°C	note ¹
使用温度範囲 Operating Temperature	To	-10		60	°C	note ¹
保存湿度範囲 Storage Humidity	Hs	35		85	%RH	note ¹
使用湿度範囲 Operating Humidity	Ho	35		85	%RH	note ¹

note¹: 氷結および結露無きこと
With no icing or condensation

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(特記なき場合、周囲温度 25°C/unless otherwise specified, Ta=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
L 入力電圧 Input Low Voltage	VIL	-0.3		0.3 x Vcc	V	
H 入力電圧 Input High Voltage	VIH	0.7 x Vcc		Vcc+0.3	V	
L 出力電圧範囲 Output Low Voltage	VOL			0.4	V	IOL = 2.0mA
H 出力電圧範囲 Output High Voltage	VOH	Vcc-0.4			V	IOH = 2.0mA
消費電流 Current consumption				6	mA	無負荷(No load) /Vcc=3.3Vdd/Vss=0V/25°C

The contents of this document are subject to change without notice.

©2024 Mitsumi Electric Co.,Ltd. All rights reserved. MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. Semiconductor Div.

https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/index/index_e.html

動作特性 OPERATING CHARACTERISTICS

- (1) 流量測定範囲 0 to 10m/s (精度保証範囲 1 to 10m/s)
Flow range 0 to 10m/s (Accuracy range 1 to 10m/s)
ただし、m/s は、25℃、101.3kPa(1 気圧)時の風速を意味します。
The flow velocity is at 25℃, 101.3kPa (1 atmosphere).

- (2) 動作特性 25℃
Operating characteristics at 25℃

風速 Flow velocity (m/s)	0	1	2	4	6	8	10
出力 Output voltage (HEX)	1024 (0x0400)	7024 (0x1B70)	13024 (0x32E0)	25024 (0x61C0)	37024 (0x90A0)	49024 (0xBF80)	61024 (0xEE60)

風速変換式：風速値 = (出力値 - 1024) / 60,000 * 10
Flow velocity conversion formula: Flow velocity = (Output – 1024)/60,000*10

測定条件：当社規定標準試験条件
Measurement condition: Our company standard test condition

風速は当社規定風洞(Fig.3)φ70mm 内の値であり、計量法に定められた風速を示すものではありません。使用时される実環境にてご確認ください。

(Notes) Flow velocity is the value in our company regulation wind tunnel φ70mm as Fig.3. The flow velocity set to the Measurement Law is not shown. Please confirm in a real use environment in use.




Fig.3 風洞説明Wind tunnel explanation

- (3) 精度 Accuracy ±5%R.D. (TBD)
- (4) 温度範囲 Calibrated temperature range -10℃ to 60℃


通信機能 COMMUNICATION FUNCTION

本製品は通信仕様に I2C 仕様を採用しています。
本製品はスレーブとして動作し、I2C 規定に準じた 7bit のスレーブアドレスを備えています。
SCL ラインはクロック入力、SDA ラインは双方向シリアル・データバスとして動作します。
The communication specification of this product is based on the I2C specification.
This product works as a slave and has a slave address of 7bit which followed I2C specification.
SCL is the clock input line, and SDA is serial data input/output line

項目 Item	説明 Explanation
通信方式 Communication Method	I2C I2C specification
SCL クロック周波数 Communications Frequency	Max 400kHz
CRC	CRC-8 $C(x) = X^8 + X^5 + X^4 + 1$
出力情報 Output Information	補正風速値データ Output corrected flow velocity value data
出力フォーマット Output format	16bit 符号なしバイナリデータ (MSB ファースト) Unit16_t Binary data (MSB first) ※MSB: Most Significant Bit
スレーブアドレス Slave Address	110_1100 or 0x6C

*通信の詳細については通信インターフェース説明書を参照してください。
For details of communication, refer to the communication interface menu

外形図 DIMENSIONS



* 開発中製品につき、外形が変更となる可能性があります。最新の外形については当社担当までお問い合わせください。
As this product is under development, the external dimensions may change. Please contact our sales representative for the latest outline.

- (1) 適合コネクタ仕様 Applicable Connector Information
- ・メーカー名 Company 日本圧着端子製造 (株)
 - ・コネクタ Connector SUHR-04V-S-B
 - ・コンタクト Contact SSUH-003T-P0.15
 - ・適合電線 Applicable wire AWG#32 to #28

取り扱い上の注意 HANDLING PRECAUTIONS

- (1) 周囲環境や取り付け位置によっては、塵埃などの異物がセンサ内部に侵入し、流路の一部または全部が詰まったり、内部に付着したりすることがあります。その結果、センサが前記の特性を発揮できないことがありますので、ご使用に際しては、十分にご理解・ご配慮のうえ、貴社実機にて事前評価されてから使用してください。
In some position of installation or ambient environment, a foreign substance such as dirt may adhere to the inside of the sensor or in the flow-path. As the result, the sensor may be unable to demonstrate the performance as intended. Please use this product after confirmation of actual equipment.
- (2) 流体は空気を使用して下さい。
Use applicable medium only.
- (3) 適用媒体以外の流体については性能保証範囲外となります。
The performance is not guaranteed, in case the fluids other than the applicable medium.
- (4) 腐食性ガス(塩素、硫化ガス、アンモニアガスなど)は故障の原因となりますのでご使用にならないで下さい。
Do not use the corrosive gas such as chlorine, sulfur, acid, and alkali, etc.
- (5) 配管内への異物の混入は故障の原因となりますので、開封後は配管内に異物が入らないようにお取り扱い下さい。
Do not enter the foreign object in piping in handling after it takes it out of the packing.
Mixing the foreign object in piping causes the breakdown.
- (6) 本体に表示された矢印の方向に流体が流れるように設置して下さい。誤設置の状態では正しい計測ができません。
Please install in the direction of the arrow displayed on the sensor so that the gas flows correctly. The right measurement cannot be performed in the state of incorrect installation
- (7) 取り付け方向は、水平を推奨します。水平にならない場合は $\pm 1\%R.D.$ 以上の誤差の原因となる可能性があります。取り付けにはM3なべねじを使用して下さい。また、ねじ締めトルクは、 $0.59Nm$ 以下の範囲でご使用下さい。
Keep the ports of the sensor horizontal. Otherwise, it causes the error of $\pm 1\%R.D.$ or more. The M3 screw, for attachment, can be used to adjust the above direction. In addition, please use a screw torque of $0.59Nm$ or less.
- (8) 取付け後は必ず動作確認を実施して下さい。
Execute confirming operation after the installation.
- (9) 使用環境および保管環境について、下記の環境を避けて下さい。
Do not use in the following environment.
- 加熱機器からの輻射熱を直接受ける場所
 - 水、油のかかる場所
 - 直射日光が当たる場所
 - 粉塵、腐食性ガス(塩素、硫化ガス、アンモニアガスなど)のある場所
 - 温度変化の激しい場所
 - 氷結、結露の恐れのある場所
 - 振動、衝撃の影響が大きい場所
 - Place where radiant heat from heating equipment is received directly
 - Place where water and oil splash
 - Place where direct sunshine strikes
 - Place with dust and corrosive gas (especially, chlorine, sulfur, acid, ammonia, and alkali, etc.)
 - Place with extreme temperature change
 - Place with fear of freezing and be dewy
 - Place with large influence of vibration and impact
- (10) ノイズ対策について
Noise Countermeasures
この製品には保護する回路がありません。瞬間でさえ絶対最大定格以上の電氣的負荷を与えないでください。
強い高周波を発生する機器(高周波ウェルダ、高周波マシンなど)やサージを発生する機器から、できるだけ離して設置してください。ノイズを発生している周辺機器(特に、モータ、トランス、ソレノイド、マグネットコイルなどのインダクタンス成分を持つもの)には、サージアブソーバやノイズフィルタ等のノイズ対策を実施してください。(配管やダクトを別にする、シールド線を使用するな

The contents of this document are subject to change without notice.

©2024 Mitsumi Electric Co.,Ltd. All rights reserved.

MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. Semiconductor Div.

https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/index/index_e.html

どの方法も効果があります。)誘導ノイズを防止するために、本体の端子配線は、高電圧、大電流の動力線とは分離して配線して下さい。市販のスイッチングレギュレータを使用の際には、FG(フレームグランド端子)およびG(グランド端子)を接地して下さい。

This products do not have protecting circuit. Do not give electrical load over absolute maximum rating even for moment. Please install a protecting circuit in your equipment.

Please detach as much as possible and install from the apparatus which generates strong high frequency, or the apparatus which generates surge.

Please attach a surge suppressor and a noise filter in the peripheral equipment which has generated the noise.

In order to prevent a guidance noise, arrangement of a sensor should dissociate and wire with the power line of the high voltage and large current.

(11) 配線について

端子の極性は誤配線のないようにして下さい。故障の原因となります。

Do not mix up the wiring. It causes the breakdown.

(12) 取り扱いについて

About handling

本製品は精密機器であり、落下させたり過度な衝撃、力を加えたりすると故障や特性変化を起こしますので、落下させたり、カバー等を分解したり、必要以上に端子部に力を加えないで下さい。

落下した製品は使用しないで下さい。

本製品は、管理された静電気放電保護エリア内で取り扱いを行って下さい。

The sensor is a precision device, and if large shock and load is applied, it may cause a failure or characteristic change. Please do not use the sensor which is added excessive shock to the terminals, discompose the cover, or has fallen.

The sensor shall only be handled in electrostatic discharge protected areas (EPA) under protected and controlled conditions.

(13) 取付けについて

Installation

製品への設置は、本体に表示された矢印の方向に流体が流れるように設置して下さい。誤設置の状態では正しい計測ができません。

Please install in the direction of the arrow displayed on the sensor so that the gas flows correctly. The right measurement cannot be performed in the state of incorrect installation

(14) 本製品を廃棄する際は、自治体の指示にしたがってください。周囲環境や取り付け位置によっては、センサが前記の特性を発揮できないことがありますので、ご採用に際しては、十分にご理解・ご配慮のうえ、貴社実機にて事前評価されたのち、ご使用願います。

When disposing of this sensor, please follow the instructions of the local government. Depending on the ambient environment and mounting position, the sensor may not exhibit the aforementioned characteristics. Please understand and take this into consideration when adopting this sensor, and evaluate it in advance on your actual equipment before use.

ご使用上の注意 PRECAUTIONS FOR USE

- (1) 本型式は開発中の製品となります。貴社製品に組み込んで市場へ提供しないでください。
This model is a product under development. Please do not incorporate it into your product and provide it to the market.
- (2) 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤動作又は故障する場合があります。本製品をご使用いただく場合は、本製品の誤動作や故障により人命や身体が侵害または財産が損害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（製品仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認のうえ、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、本製品単独、およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は適用可否に対する責任は負いません。
Though Mitsumi Electric Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Mitsumi") works continually to improve our product's quality and reliability, semiconductor products may generally malfunction or fail. Customers are responsible for complying with safety standards and for providing adequate designs and safeguards for their hardware, software and systems which minimize risk and avoid situations in which a malfunction or failure of this product could cause loss of human life, bodily injury, or damage to property, including data loss or corruption. Before customers use this product, create designs including this product, or incorporate this product into their own applications, customers must also refer to and comply with (a) the latest versions or all of our relevant information, including without limitation, product specifications, data sheets and application notes for this product and (b) the user's manual, handling instructions or all relevant information for any products which is to be used, or combined with this products. Customers are solely responsible for all aspects of their own product design or applications, including but not limited to (a) determining the appropriateness of the use of this product in such design or applications; (b) evaluating and determining the applicability of any information contained in this document, or in charts, diagrams, programs, algorithms, sample application circuits, or any other referenced documents; and (c) validating all operating parameters for such designs and applications. Mitsumi assumes no liability for customers' product design or applications.
- (3) 本製品はコンピュータ・OA 機器・通信機器・計測機器・工作機械・産業用ロボット・AV 機器・家電等、一般電子機器に使用されることを意図しております。
This product is intended for applying to computers, OA units, communication units, instrumentation units, machine tools, industrial robots, AV units, household electrical appliances, and other general electronic units.
- (4) 輸送機器（自動車・列車等）の制御と安全性に係わるユニット・交通信号機器・防災/防犯装置等にご使用をお考えの際は、事前に当社販売窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。
If you have any intentions to apply this product to the units related to the control and safety of transportation units (vehicles, trains, etc.), traffic signaling units, disaster-preventive & burglar-proof units, or the like, contact our sales representatives in advance.
- (5) 航空宇宙機器・海底中継機器・原子力制御機器・人命に係わる医療機器等にはご使用にならないでください。
Don't apply this product to any aeronautical & space systems, submarine repeaters, nuclear power controllers, medical units involving the human life, or the like.
上記に該当しない場合でも、ご使用の用途、目的及び使用環境やリスク、またこれらに対応した設計、検査仕様などについて、特段の注意を要する事柄がある場合には事前にご提示くださいますようお願いいたします。
Before using this product, even when it is not used for the usage written above, notify and present us beforehand if special care and attention are needed for its application, intended purpose, environment of usage, risk, and the design or inspection specification corresponding to them.
お客様の損害が本製品の不良によるものと客観的に認められた場合は当社の責任とし、当社が負う責任および費用の負担は、本製品単体の納入金額に限定されるものといたします。
If any damage to our customer is objectively identified to be caused by the defect of this product, Mitsumi is responsible for it. In this case, Mitsumi is liable for the cost limited to the delivery price of this product.

The contents of this document are subject to change without notice.

©2024 Mitsumi Electric Co., Ltd. All rights reserved. MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. Semiconductor Div.

https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/index/index_e.html

- (6) 本型式は開発中であることをご理解の上、お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき本製品のご使用の可否をご判断ください。本製品に関連して生じた損害について、当社および本製品の販売店は責任を負いません。
Please understand that this model is under development, and please check the "compatibility, etc." by yourself and judge whether or not you can use this product. Neither our company nor the distributors of this product are responsible for any damage caused in connection with this product.

産業財産権についての注意事項 PROHIBITIONS FOR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

- (1) 本資料は当社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれておりますので、本製品の使用目的以外には用いないようお願い申し上げます。
Since this document contains the contents related to our copyright and know-how, you are requested not to use this document for any purpose other than the application of this product.
- (2) この製品を使用した事により、第三者の産業財産権に係わる問題が発生した場合、当社製品の製造・製法に直接係わるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
If a use of this product causes a dispute related to the industrial property rights of a third party, Mitsumi has no liability for any disputes except those which arise directly from the manufacturing and manufacturing method of our products.

製造物責任法(PL 法)についての注意事項 PRECAUTIONS FOR PRODUCT LIABILITY ACT

本製品の誤った使用又は不適切な使用等に起因する本製品の具体的な運用結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
No responsibility is assumed by us for any consequence resulting from any wrong or improper use or operation, etc. of this product.

MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD.

Strategy Engineering Department Semiconductor Business Division

Tel: +81-46-230-3470 / ・

注記:

このデータシートに記載されている製品は、外観およびその他の改良のために事前の通知なしに変更される可能性があります。ここに記載されている詳細は、注文時の個々の製品を保証するものではありません。ご使用の際は仕様確認をお願いします。

Notes:

Any products mentioned this datasheet are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification. The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.

The contents of this document are subject to change without notice.

©2024 Mitsumi Electric Co.,Ltd. All rights reserved. MITSUMI ELECTRIC CO., LTD. Semiconductor Div.

https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/index/index_e.html